


INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1

Ensure the window frame is clean and dry.


Asegúrese de que el marco esté limpio y seco.



2

Apply the double-sided tape to the window frame.


Aplice la cinta de dos caras en el marco de la ventana.



3

Remove the protective backing from the tape.


Retire el reverso de protección de la cinta.



4

Lightly press the film onto the tape at the top of the window, then stretch and press it onto the tape at the bottom and sides.


Presione el plástico en la cinta en la parte superior de la ventana, luego en la cinta de la parte inferior y en los lados.



5

Press film firmly onto tape. Set hairdryer to high and hold 4-6" away, moving from the corner without touching the film.

Presione el plástico firmemente en la cinta. Encienda la secadora a temperatura alta a una distancia de 4-6", y muévela desde la esquina sin tocar el plástico.



6

Carefully trim away the excess film.

Recorte el plástico sobrante con cuidado.